

XPEL - NÁVOD K INSTALACI

Aplikační nářadí a materiál potřebné k úspěšné aplikaci:

- [Turbo stěrka žlutá malá](#)
- [3M zlatá \(Lidco\) s držákem stěrky Lidco](#)
- [Papírové ubrousky](#), utěrka z mikrovlákn
- Lahev [XPEL instalačního gelu](#) s rozprašovačem
- [Izopropylalkohol 99 %](#)
- [XPEL PPF Sealant tmel](#) (ochranná politura) a silikon Remover
- [Nůž Olfa SVR-2](#)

Všeobecné pokyny:

1. Instalace by měly být vždy prováděny v kontrolovaném prostředí s teplotním rozmezím 15-32°C. Aplikace by nikdy neměly být prováděny ve větrných podmínkách nebo na přímém slunečním světle.
2. Kontakt s lepidlem na fólii musí být co nejkratší a prsty by měly být vždy mokré, ošetřené mýdlem, aby nedošlo k přilnutí lepidla fólie a nezůstaly otisky.
3. Připravte roztok smícháním 99% Isopropylalkoholu a vody v poměru 1:10 a všechny hrany kde má fólie držet, dokonale přetřete.
4. Znečištění, jako je silniční dehet, tuky, oleje, vosky, by měly být odstraněny před aplikací.
5. Demontujte všechny části, jejichž obřezání může narušovat konečný vzhled.
6. Fólie se může skládat z více ochranných vrstev, shora i ze spodu, aby nedošlo k poškození materiálu při přepravě. Před zahájením instalace, doporučujeme oddělit jednotlivé části od sebe.
7. Nařežte nebo nastříhejte fólii CarShell na rozměr instalované plochy.
8. Nastříkejte roztok XPEL na instalovanou plochu a případně také na fólii.
9. Položte díl fólie CarShell na instalovanou plochu. Krouživými pohyby uvolněte fólii. Fólie se musí volně pohybovat na ploše, pokud se nepohybuje, zvedněte kus a postříkejte část znovu.
10. Stěrka musí po fólii klouzat, proto nastříkejte XPEL gel i na horní část fólie.
11. Stěrkou si lehce vytlačíme střed od shora dolů a poté silnějším tlakem postupně od středu ke kraji až do úplného vytlačení XPEL gelu.
12. Bubliny mají tendenci měnit křivky a kontury instalované plochy. Ačkoliv se nadměrné natahování nedoporučuje, v některých fázích instalace je požadováno, aby se křivky vyrovnaly vytažením fólie.
13. Pokud po vytlačení bude fólie větší než instalovaná část, fólii zahnete (v případě kapoty), popř. zlehka (jen do půlky materiálu) naříznete a odtrhnete.
14. Pokud dochází ke zvedání konců fólie, použijeme roztok Isopropylalkoholu a vody v poměru 1:10, stříkneme do inkriminované oblasti a stěrkou s ubrouskem, setřeme přebytečný gel.

Péče, ošetření:

- Vrstva **XPEL PPF Sealant tmel** politury by měla být použita na fólii co nejdříve po instalaci, aby uzavřela póry ve fólii a zabránila přebarvení a žloutnutí fólie.
 1. Nanese tenký film, který necháme zaschnout několik minut.
 2. Po zaschnutí rozleštíme suchým hadrem. Tím se uzavřou veškeré póry a zabrání se narušování povrchu kyselými dešti, špíny ze silnice a vzduchu.
 3. Znovu použijte **XPEL PPF Sealant tmel** polituru nejméně jednou za 6 měsíců (doporučeno 1x za 3 měsíce).

- Vůz myjte nejdříve po 48 hodinách po instalaci
- Vyvarujte se použití automobilových vosků s obsahem nafty nebo petroleje.
- Nepoužívejte žádné abrazivní pomůcky nebo agresivní chemikálie na CarShell fólie.
- Při použití vysokotlaké vodní pistole nepokládejte trysku přímo na okraji polepené plochy, protože může dojít k zvedání fólie.



www.golemreklama.cz
www.creativefilm.cz

GOLEMREKLAMA

Na Stráži 2392/31b

180 00 Praha 8

tel.: 608 777 028, 777 758 800, 777 758 280

e-mail: obchod@golemreklama.cz



facebook

Najdete nás také na facebooku